

## Pravidla bezpečnosti a zdravého návratu

V zájmu osobní bezpečnosti Vás upozorňujeme, že Areál ArcelorMittal Ostrava a.s. (dále jen Areál) patří z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví ke zvláště rizikovým. Každá osoba vstupující do Areálu je povinna dodržovat interní bezpečnostní předpisy týkající se vstupu/vjezdu a pohybu osob v Areálu, se kterými byla seznámena.

### Rizika

- **pádu a uklouznutí** OOPP: pevná vhodná obuv
- **pádu z výšky** OOPP: postroj se zajištěním, žebřík, schůdky
- **pád předmětu** OOPP: ochranná přilba
- **naražení** OOPP: ochranná přilba
- **hluku** OOPP: chrániče sluchu
- **zasažení očí** OOPP: ochranné brýle (chrání před pevnými částicemi, rozstříkem tekutého kovu)
- **odření, potřísnění** OOPP: pracovní oděv chránící končetiny
- **přimáčknutí** OOPP: pracovní oděv s reflexními pásy nebo výstražná vesta, riziko způsobeno jeřáby a zvedanými břemeny, mechanismy – bagry, buldozery, vysoko zdvižnými vozíky, silničními a kolejovými vozidly
- **navinutí a vtažení** způsobeno rotačními stroji nebo pásovými dopravníky
- **další rizika** úraz elektrickým proudem, popálení, opaření, poleptání, ozáření



### Desatero bezpečnosti

- 1 Používám pouze vyznačené komunikační a přístupové trasy (zejména nevstupuji do kolejíště).
- 2 Nevstupuji do nebezpečných a zakázaných prostorů.
- 3 Nevstupuji pod zavěšená břemena.
- 4 Nemanipuluji s ovládacími prvky strojů a technických zařízení.
- 5 Nedotýkám se elektrických kabelů a hadic.
- 6 Neodstraňuji a nepoškozuji ochranná zařízení (kryty).
- 7 Dodržuji bezpečnostní značky a barvy.
- 8 Používám osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP).
- 9 Nevstupuji na skladovaný materiál a předměty na pracovištích (vratké polohy).
- 10 Dodržuji zákaz kouření (bráním vzniku požáru), kouřím pouze v prostorech k tomuto účelu vyhrazených (označených bezpečnostní značkou).

**Zdraví a bezpečnost jsou našimi prioritami. Vaše zdraví je Vaší prioritou.**



První pomoc: 155  
Hasiči: 150

Policie: 158  
Podnikový dispečink: 595 687 333

## **Základní povinnosti vstupující/vjíždějící osoby**

- Ověřit správnost údajů na povolení vstupu/vjezdu před vstupem/vjezdem do Areálu. Změny, ztrátu, nález a odcizení neprodleně hlásit Povolování vstupu.
- Vstupovat do Areálu s průkazem totožnosti.
- Vstupovat/vjíždět do Areálu a opouštět jej pouze strážnicemi.
- Při každém průchodu/průjezdu se bez vyzvání prokázat strážnému povolením vstupu/vjezdu a na vyžádání jej předložit strážným kdekoliv v Areálu.
- Pořídít při vstupu/vjezdu soupis majetku, který bude z Areálu opět odnášen/odvážen a seznam nechat potvrdit strážným. Umožnit strážným kontrolu zavazadel, vozidla a jeho nákladu.
- Podrobit se na požádání strážných zkoušce na zjištění požití alkoholu nebo jiných návykových látek.
- Dbát příkazů a rozhodnutí strážných a vystupovat vůči nim korektně.
- Důsledně dodržovat ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích v Areálu (zejména rychlost, parkování, železniční přejezdy).
- Každou dopravní nehodu v Areálu hlásit na podnikový dispečink.
- Neprodleně, nejpozději však při opouštění Areálu oznámit strážnému vznik škody na majetku v Areálu nebo na majetku vlastním.
- Nechat si potvrdit krátkodobé povolení vstupu/vjezdu navštívenou osobou.
- Vrátit povolení vstupu/vjezdu po uplynutí doby jeho platnosti nebo pomine-li důvod jeho vydání.

## **Je zakázáno**

- Dopisovat nebo pozměňovat údaje na vystaveném povolení vstupu/vjezdu.
- Vstupovat/vjíždět do Areálu pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, požívat resp. aplikovat je kdekoliv v Areálu.
- Vstupovat/vjíždět do Areálu se zvířaty, střelnými zbraněmi, alkoholickými nápoji nebo návykovými látkami
- Fotografovat nebo filmovat v Areálu bez zvláštního povolení.
- Odnášet/odvážet z Areálu majetek bez příslušných dokladů.
- Vstupovat/vjíždět do objektů a hal bez souhlasu odpovědného zaměstnance daného pracoviště nebo bez předepsaných OOPP pro dané pracoviště.
- Vykonávat v Areálu činnosti, které bezprostředně nesouvisí s plněním pracovních úkolů, zdržovat se v Areálu déle, než je nezbytně nutné nebo na místech, která nejsou určena pro plnění pracovních úkolů.

## **Povinnosti řidiče při nakládce**

- Respektovat a řídit se pokyny zaměstnance zodpovědného za nakládku.
- Nevjíždět do hal bez souhlasu zaměstnance zodpovědného za nakládku.
- Nezdržovat se při nakládce na ložné ploše vozidla pod zavěšeným břemenem.
- Používat vlastní žebřík nebo jiné vhodné výstupní zařízení při výstupu na ložnou plochu dopravního prostředku, při sestupu z ní a při plachtování.
- Před zahájením couvání použít zvukovou signalizaci klaksonem a mít po dobu couvání zapnuta výstražná směrová světla.
- Mít v provozních halách vypnutý motor kromě nezbytného vjíždění a vyjíždění.
- Neodstraňovat z ložné plochy a z plachty zbytky materiálu, sněhu smetí apod. kdekoli v Areálu.
- Respektovat na silničních vahách přednost vážení technologických vozidel označených logem ArcelorMittal Ostrava a.s.
- Po ukončení nakládky, zajišťovat (zavírat) zařízení sloužící k upevnění a ochraně nákladu (plachty, dveře, řetězy, lana a další).
- Do 15 minut po vjezdu do Areálu provést první vážení vozidla (tárování).
- Do 2 hodin od vystavení posledního ložného listu provést vážení naloženého vozidla.
- Do 15 minut po posledním vážení naloženého vozidla opustit Areál.

**V Areálu je prováděna kontrola dodržování uvedených základních pravidel. Jejich nedodržení může mít za následek uplatnění smluvní pokuty a/nebo neumožnění dalšího vstupu/vjezdu do Areálu.**